


炊飯

便利メニュー

煮らしまで火加減を調節して炊飯します

- 使用できる鍋には制限があります。P.10
- 右IHヒーターで説明しています。



材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

電源を入れたら「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

メニューを押して「炊飯」を点灯させる

炊き加減設定を押して、お米の量を設定する

約1秒押し、通電する

炊飯が終わったらすぐにほぐす

電源を切る(ランプが消灯します)

メニュー選択

点灯

点灯

お米の量設定

1 2 3

炊き加減設定

通電スタート後のランプ点滅中(約10秒間)に

弱め 標準 強め

直径の小さい鍋 炊き込みごはん 18cmで白米 炊くときに使 無洗米を炊飯する ときに使います。

表示は1カップを設定した場合

トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。

点滅

白米・無洗米炊飯のこつ

お米の量は、計量カップで正しくはかる
1〜3カップが炊けます。
1カップは180mLです。

お米をよく研ぐ
最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる。
「研ぐ→すすぐ」を水がきれいになるまで繰り返す。



研いだお米をざるに移し、水切りする



水加減は、お米を平らにして、カップ数に合った水を入れる



お米の量	白米	無洗米
1カップ(180mL)	220mL	240mL
2カップ(360mL)	420mL	450mL
3カップ(540mL)	550mL	630mL

- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄色くなったりベタついたりする場合があります。
- 無洗米は必ず底からかき混ぜ、お米と水をなじませてください。

約30分(冬場は1時間)以上浸し、十分に水を含ませてから炊飯する

カップ数の設定を間違えて通電をスタートした場合は

- 5分以内であれば、**再操作**を押して、一度通電を切り、再操作できます。
- 5分以上たつと、自動では炊けません。火力調節して炊いてください。
- 沸とうまで火力「6」、蒸気が出たら火力「2」(約12分)→通電を切って煮らす(約10分)

炊き込みごはんのこつ

- 水 量 … 調味料の分量だけ減らす(お米を浸すときは水だけで)
- 臭の量 … お米の重さの約30%以下にする
- 炊き加減設定 … 「強め」(標準より強)に調節する




- 臭の量 … 臭は、お米の上に掛けて載せ、かき混ぜない。
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておく。具 … お米
- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。
- 「炊飯」は、約28〜50分かかります。
- 炊飯終了後、ふたが開かないときは「強火」で少し加熱すると開けやすくなります。
- 炊飯の残り時間は確定すると表示します。
- 鍋の種類によって、ごはんの芯が残るなど、うまく炊けない場合は、炊き加減設定を「強め」に調節してください。

保溫

便利メニュー

設定温度で保溫します

- 右IHヒーターで説明しています。



調理終了後のあたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

- を押し、「保溫」を点灯させる

- を押し、温度を設定する

- を約1秒押し、通電する

- 保溫中はとさきどきかきまぜて、焦げつかせないようにしてください。
- 長時間保溫すると焦げつく場合があります。

保溫が終わったら

- を押し、通電を切る


続けて使わないときは

- 電源 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

お知ろ

- 保溫できるのは、汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューのみです。(ごはんやいため物は保溫できません)
- 保溫できる量は約200～800gまでです。(調理終了後のあたかい調理物を保溫してください)

メニュー選択



保溫温度設定

- カレー、シチューなど みそ汁、スープなど
- 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質、大きさにより実際の温度と異なる場合があります。
- 保溫中も温度を変更できます。

- 最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します。タイマーを使うときは(※P.41)

- トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。



温める


お好みの火力で調理します

警告

- 中央ヒーター使用中や使用後しばらくは高温になっているので、トッププレートの表面が高温となり、やけどのおそれがあります。
- 可燃物を触せない
火災の原因になります。

注意

- 調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせて、火力を調節する



材料を入れた鍋を中央ヒーターの中央に置く

- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

- を押し、ランプを点灯させる

- を約1秒押し、通電する

調理が終わったら

- を押し、通電を切る

続けて使わないときは

- 電源 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

- を押してから、 を押しても通電できません。

メニューを選んで調理する(保溫(便利メニュー)) / お好みの火力で調理する(温める)

オーブンの使いかたのポイント

受皿と焼網は、必ずセットしてから使います

過熱水蒸気用タンク

- ヘルジメニュー時に焼網にセットしてください。
- ヘルジメニューで調理しない場合は、過熱水蒸気用タンクを取り外してください。

焼網

支え部を手前にして受皿にセットしてください。

受皿

ホルダーにセットしてください。
(下ヒーターに直接触れないでください)

ご注意

- 受皿には魚を調理するとき以外は、水を入れしないでください。
アルミホイル、クッキングシート、オーブンシート、グリル用の石などを入れないでください。

耐熱チューブ (2個)

オーブンドアの開閉を円滑にさせるためのものです。
取り外さないでください。




- 過熱水蒸気用タンク・受皿には水以外のもの(アルミホイル、クッキングシート、オーブンシート、グリル用の石など)を入れて使用しない
(脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)

調理の準備をする際は



- 材料は焼網からはみ出したり、間からたれないように置く
(材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。触れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれがあります)
- アルミホイルはヒーターに触れないように置く
(ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる
(焼網からすべり落ちたり、焼網の傷つきの原因になります)
- もちはヒーターに触れるので焼かない
(焦く場合は、フライパンで様子を見ながら焼いてください)
- 閉じるときは、ドアがフロントオーブンに密着するまで押し込む
(オーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります)





調理中は次の点に注意する



- 吸・排気カバーの上に鍋等を置かない
(吸・排気カバーをふさぐとオーブンドアから煙が漏れたり同様に下側に露が付く場合があります)
- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、オーブン庫内の温度を下げてから調理する
(庫内の温度が高いまま調理すると、温度センサーが正しく動かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします)
- 調理の途中でオーブンドアを開けない
(上手に調理ができません)(カウンタートップを熱がしたり、本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)
- 換気扇を使用する
(調理中、排気口から煙が出ます)
- 調理中、オーブンドアがくもったり、周りに露が付いたりすることがあるので、周りに付いた露はふきんで取り除く



カウンタートップ




お知ろせ

- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについての脂が加熱されにおいや煙が出る場合があります。
- 調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が多く出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- 調理直後にオーブンドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待つてから引き出してください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについての脂が残るため、次回調理をするとき、最初ににおいや煙が出る場合があります。
- 手動コース「オーブン」は設定温度に応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。設定温度によっては上・下ヒーターの通電を細かく切り替えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 手動コースは上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、調理メニューで調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

調理後は




- 過熱水蒸気用タンク、焼網、受皿は使うたびに手入れをする(※P.47)
- オーブンドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する
(長時間オーブンを使うと、取っ手が熱くなる場合があります)
- オーブンドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくと開閉する
(調理物が焼網から落ちる場合があります)



魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物

調理メニューを選んで焼き上げます



材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉める。前面操作パネルを開く

電源を入れる(ランプが点灯します)

希望のメニューを点灯させる




材料に適した仕上がりを設定する

電源を切る(ランプが消灯します)

続けて使わないときは電源を切る(ランプが消灯します)



調理メニューを選んで焼き上げます




メニュー	弱	中	強	弱	中	強	魚丸焼き
材料に適した仕上がり	調理メニューの焼き上げ強度は、「つけ焼き」<「切身・干物」<「魚丸焼き」の順に強くなっていきます。						
調理例	<p>ふりのつけ焼き (約100g 5切れ) [約15~17分]</p> <p>さわらの西京漬け (みぞ漬け、かず漬け) [約90g 5切れ] [約18~21分]</p> <p>焼きとり(たれ焼き) [約50g 8本] [約15~17分]</p>	<p>はたはた (約25g 5切れ) [約11~15分]</p> <p>めざし [約25~30g 5切れ] [約11~15分]</p> <p>ししゃも [約20g 5切れ] [約11~13分]</p>	<p>塩さんま(塩蔵品) [約150g 5切れ] [約4~11分]</p> <p>さんまの一夜干し [約110g 2枚] [約4~11分]</p> <p>さんまの塩焼き (はらわたなし) [約150g 5切れ] [約4~11分]</p>	<p>塩さんま(塩蔵品) [約150g 1~5尾] [約180g 1~5尾] (1尾約12~14分) (5尾約15~17分)</p> <p>あじの塩焼き [約130g 180g 1~5尾] (1尾約14~16分) (5尾約18~19分)</p> <p>はたはた(生) [約130g 5切れ] [約13~16分]</p>	<p>いさぎ [約230g 2尾] [約16~19分]</p> <p>鯛の塩焼き [約200g以上 1尾] [約4~23分]</p>		

魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物のこと

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 魚を1~4尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色が付きにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
- 焼網にサラサラ油などを塗っておくと調理物が焦網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、温度、塩のふり加減によって異なります。(塩のふり加減が多いと焦げ目が強くなります) お好みにより「仕上げ」ボタンで調節してください。
- 水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりやすいので皮に切れ目を入れてください。
- 焼網より大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 焼網の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- 干物(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、「切身・干物」で焼いてください。(皮が乾燥しているので「魚丸焼き」で焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります)
- はらわたを取ったさんま(生)は、「切身・干物」で焼いてください。
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多すぎると焦げやすくなります。お好みにより「仕上げ」ボタンで調節してください。
- 受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- 調理中はメニューおよび仕上りの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。
- 過熱水蒸気用水タンクは取り外ししてください。

ピザ、グラタン、鶏・野菜

調理メニューを選んで焼き上げます



材料を焼網の上に置き、オーブドアを確実に閉める。前面操作パネルを開く




1 電源切入 [電源切入] を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 調理メニューを押す、希望のメニューを点灯させる

3 仕上がり/火力/温度 [仕上がり/火力/温度] を押し、材料に適した仕上がりに設定する

4 切スタートを押す、通電する
×ロディーが鳴ったら終了です。

5 続けて使わないときは、電源切入 [電源切入] を押し、電源を切る(ランプが消灯します)
×[電源切入] を押してから [電源切入] を押しても通電できません。



●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時間を表示します。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクーリーニング(表示)を行い、のランプが点滅します。(ヒーターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き切ります)焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。(→P.40)
●ヒーターのクーリーニングを途中で終了したい場合は、[スタート]を押してください。

●オーブ庫内の温度が約80℃以下になるまで(高温注意表示)をします。

仕上がり設定、調理時間の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。
[]は1枚(皿・本)あたりの量です。[]は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	ピザ	グラタン	鶏・野菜
材料に適した仕上がり	弱	中	強
調理例	冷凍ピザ [直径26cm 約300g] 1枚 [約12~14分]	冷凍ピザ [直径26cm 約300g] 1枚 [約12~14分]	焼き野菜 [約500g] [約15~17分] 鶏のハーブ焼き [約250g] 1~2枚 [約17~21分] 鶏手羽先のつけ焼き [約60g] 6~8本 [約15~17分] 牛肉串焼き [約130g] 4本 [約15~17分] 肉巻きアスパラ 8本 [約15~17分] 焼きとり(塩焼き) [約50g] 8本 [約14~17分] 骨付きもも(塩) [約200g] 2本 [約22~26分]

ピザ、グラタン、鶏・野菜調理のこつ

●冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
●冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
●材料の厚さは4cm以下にしてください。(特に骨付きももなど)
●調理するときの材料の置きかたは、下図のように焼網の中央部に置いてください。



●鶏肉の皮にフォークなどで穴をあけ、脂みのある部分やすじには切れ目を入れてください。そのまま焼くと、鶏肉が反って焦げやすくなる場合や、脂みのある部分が焦げたり、中まで火が通りにくく、焼き不足になる場合があります。(鶏肉の厚さは、目安として2cm以下にしてください)

●調理するときの鶏肉の置きかたは、右図のように皮側を上にして焼網の中央部に置いてください。2枚の場合は、右図のように左右に並べて置いてください。上下に並べると焼きむらができるので置かないでください。

●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
●調理物を入れたままにしておくクーリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。
●過熱水蒸気用防水タンクは取り外ししてください。
●受皿に水を入れないでください。
●器や型の高さは4cm以下のものを使用してください。

